

FIXATION DES POIGNÉES À ROSACE

Les vis de fixation des rosaces doivent être placées dans les trous horizontaux comme indiqué sur le schéma.

Ne pas placer de vis dans les trous haut et bas.

